

Ustawienia sterownika drukarki dla zarządzania barwą

Celem tego dokumentu jest zapewnienie optymalnej konfiguracji ustawień sterownika drukarki oraz unikanie automatycznych (i potencjalnie zmiennych) korekt kolorystycznych stosowanych przez sterownik drukarki – tak aby uzyskać idealną i stabilną podstawę do tworzenia i korzystania z profili drukarki.

Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze sterowniki drukarki.



Ważna informacja dla użytkowników MacOS; Upewnij się, że używasz pełnego sterownika drukarki, a nie sterownika AirPrint. Sterowniki AirPrint są automatycznie instalowane w systemie Mac OS jako uniwersalne sterowniki do komunikacji ze wszystkimi drukarkami, jednak nie zawierają niezbędnych ustawień do zarządzania barwą dla Twojej konkretnej drukarki.

Szczegóły dotyczące tego, jak sprawdzić, czy używasz właściwego sterownika drukarki (a nie sterownika AirPrint), dostępne są **TUTAJ**.

Gdy upewnisz się, że masz zainstalowany najnowszy i właściwy sterownik drukarki, przejdź do konfiguracji sterownika dla wybranego nośnika.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sterowników drukarek Canon i Epson w systemach macOS i Windows znajdziesz tutaj. Informacje te mogą również służyć jako ogólne wskazówki pomocne przy konfiguracji sterowników drukarek innych marek.

MacOS – Konfiguracja sterownika drukarki Canon

Poniższe instrukcje dotyczą większości sterowników Canon na macOS – niektóre sterowniki mogą różnić się nieco dostępnymi opcjami.

1. Ustawienia sterownika drukarki

- W oknie dialogowym kliknij:
 - „**Ustawienia druku**” lub „**Opcje drukarki**” (nazwa może się różnić w zależności od sterownika). Spowoduje to otwarcie opcji drukarki Canon.

2. Przejdź do zakładki „Dopasowanie kolorów”

- W rozwijanym menu wybierz:
 - **Dopasowanie kolorów**
Wybierz „**Dopasowanie kolorów Canon**” (nie ColorSync).

3. Przejdź do zakładki „Jakość i Media” lub „Główne”

- **Rodzaj nośnika (np. Photo Paper Pro Luster):** Wybierz papier odpowiadający temu, którego używasz (np. Photo Paper Pro Luster).
- Ważne — pozwoli to na ustawienie właściwych ilości tuszu i sposób jego nanoszenia na dany typ papieru.
- **Jakość druku:** wybierz preferowaną jakość druku – standardową lub wysoką.
- **Cel zarządzania barwą** – wybierz **Brak korekcji koloru**.

Porada: Jeśli używasz papieru innej firmy, często na stronie internetowej producenta można znaleźć odpowiednie nazwy typów papierów zgodne z nazwami stosowanymi przez producenta drukarki.

4. Wybierz „Opcje koloru”

- Wszystkie te ustawienia powinny być wybrane na **domyślne lub „0”**.

5. Zachowaj ustawienia (zalecane)

- **Zapisz swoje ustawienia** (nadaj im znaczącą nazwę, na przykład „ICC Workflow – brak korekcji kolorów”.):
 - Kliknij **Presety > Zapisz bieżące ustawienia jako preset ...**

Po zastosowaniu wszystkich ustawień wydrukuj wzorzec.

Ustawienia drukarki zapisane jako preset można później wykorzystać do drukowania wzorców kolorów z Calibrite PROFILER oraz do drukowania obrazów z aplikacji do zarządzania barwą, takich jak Adobe Photoshop czy Lightroom, korzystając z utworzonych profili ICC.

MacOS — Konfiguracja sterownika drukarki Epson

Poniższe instrukcje dotyczą większości sterowników Epson na macOS — niektóre sterowniki mogą różnić się nieco dostępnymi opcjami.

1. Ustawienia sterownika drukarki

- W oknie dialogowym kliknij:
 - „**Opcje drukarki**” (nazwa może się różnić w zależności od sterownika)
Spowoduje to otwarcie opcji drukarki Epson.

2. Przejdź do zakładki „Opcje drukarki”.

- W oknie Opcje drukarki Epson:
 - W rozwijanym menu wybierz „**Dopasowanie kolorów**”.
- W zakładce „**Dopasowanie kolorów**”, zazwyczaj dostępne są dwie opcje:
 - **Sterowanie kolorami EPSON**
 - **ColorSync**
- Wybierz **Sterowanie kolorami EPSON**

3. Wybierz Ustawienia drukarki/Funkcje (nazwa może się różnić w zależności od sterownika)

- Po wybraniu **Ustawień drukarki** otworzy się kolejne okno:
 - **Typ nośnika:** (np. Papier Premium Gloss Photo): Wybierz odpowiedni typ papieru, którego używasz.
Jest to ważne, ponieważ ustawia optymalną ilość tuszu dla danego rodzaju nośnika.
 - **Kolor:** kolor
 - **Ustawienia koloru:** Wybierz Wyłączone (Brak korekcji kolorów)
 - **Jakość druku:** Wybierz żądaną rozdzielczość i inne preferencje.

Wskazówka: Jeśli używasz papieru innej firmy, często na ich stronie internetowej znajdziesz odpowiadające nazwy typów nośników zalecane przez producenta drukarki.

4. Zachowaj ustawienia (zalecane)

- Zapisz własny zestaw ustawień (nadaj mu znaczącą nazwę, na przykład „ICC Workflow – Bez korekcji kolorów”):
 - Kliknij **Presety > Zapisz bieżące ustawienia jako preset...**

Gdy wszystkie ustawienia zostaną zastosowane, wydrukuj wzorzec.

Utworzony preset sterownika drukarki można później wykorzystać do drukowania wzorców kolorów z Calibrite PROFILER oraz do drukowania prac z aplikacji do zarządzania barwą, takich jak Adobe Photoshop czy Lightroom, korzystając z utworzonych profili ICC.

Windows — Konfiguracja sterownika drukarki Canon

Poniższe instrukcje dotyczą większości sterowników Canon dla Windows — niektóre sterowniki mogą nieznacznie różnić się od opisanych opcji.

1. Ustawienia sterownika drukarki

- W oknie dialogowym kliknij:
 - „**Właściwości drukarki**” lub „**Preferencje**” (nazwa może się różnić w zależności od sterownika).

2. Przejdź do głównej zakładki

3. Kliknij przycisk „Kolor/Intensywność”:

- W sekcji **Korekcja kolorów**, kliknij:
 - **Kolor/Intensywność > Ręcznie > Ustaw...**
Otworzy się okno dialogowe: **Ręczna korekcja kolorów**.
- W zakładce **Ręcznej korekcji kolorów**, dostępne są opcje:
 - **Dopasowanie sterownika**
 - **ICM**
 - **Brak**
- Wybierz „**Brak**”, aby **całkowicie wyłączyć korekcję kolorów w sterowniku Canon**

4. Ustaw typ nośnika i jakość druku

- Wróć do **Głównej** zakładki.
 - **Typ nośnika:** (np. Photo Paper Pro Luster): Wybierz odpowiedni typ papieru, którego używasz.
Jest to ważne, ponieważ ustawia optymalną ilość tuszu dla danego rodzaju nośnika.
 - Wybierz **Jakość druku** (preferowaną)

Wskazówka: Jeśli używasz papieru innej firmy, często na ich stronie internetowej znajdziesz odpowiadające nazwy typów nośników zalecane przez producenta drukarki.

5. Zapisz ustawienia (zalecane)

- Kliknij „**Zapisz ustawienia**” lub utwórz „**Preset**” jeśli sterownik na to pozwala (nadaj mu znaczącą nazwę, na przykład „ICC Workflow – Bez korekcji kolorów”).
- Po zastosowaniu wszystkich ustawień wydrukuj wzorzec.

Wybrane ustawienia można później wykorzystać do drukowania wzorców kolorów z Calibrite PROFILER oraz do drukowania prac z aplikacji do zarządzania barwą, takich jak Adobe Photoshop czy Lightroom, korzystając z utworzonych profili ICC.

Workflow drukarki Epson w systemie Windows

Instrukcje dotyczą większości sterowników Epson na systemie Windows — niektóre sterowniki mogą się nieznacznie różnić od opisanych opcji.

1. Ustawienia sterownika drukarki

- W oknie dialogowym kliknij:
 - „**Właściwości drukarki**” lub „**Preferencje**” (nazwa może się różnić w zależności od sterownika).

2. Przejdź do głównej zakładki lub wybierz zakładkę „Zaawansowane”

- W zależności od modelu drukarki i wersji sterownika, zobaczysz opcje takie jak:
 - **Zakładka Główne** (ewentualnie „**Zaawansowane**”, „**Niestandardowe**” lub „**Więcej opcji**”).

3. W sekcji Korekcja kolorów kliknij Zaawansowane lub Własne.

- **Ustaw opcję Zarządzanie barwą na „Wyłączone (brak korekcji kolorów)”**
 - Niektóre sterowniki Epson mogą mieć opcję ustawień kolorów w Głównej zakładce.
 - Poszukaj sekcji **Zarządzanie barwą** lub **Sterowanie kolorami**.
- **Zazwyczaj dostępne są takie opcje jak:**
 - Color Controls
 - ICM
 - Wyłączone (brak korekcji kolorów)
- **Wybierz: Wyłączone (brak korekcji kolorów)**

4. Sprawdź ustawienia typu nośnika i jakości druku

- **Typ nośnika** (np. Papier Premium Gloss Photo): Wybierz odpowiedni typ papieru, którego używasz.
Jest to ważne, ponieważ ustawia optymalną ilość tuszu dla danego rodzaju nośnika.
- **Jakość druku/Rozdzielczość:** Ustaw na wymaganą jakość.

Wskazówka: Jeśli używasz papieru innej firmy, często na ich stronie internetowej znajdziesz odpowiadające nazwy typów nośników zalecane przez producenta drukarki.

5. Zapisz ustawienia (zalecane)

- Kliknij „**Zapisz ustawienia**” lub utwórz „**Preset**” jeśli sterownik na to pozwala (Nadaj mu znaczącą nazwę, na przykład „ICC Workflow – Bez korekcji kolorów”).
- Po zastosowaniu wszystkich ustawień wydrukuj wzorzec.

Wybrane ustawienia można później wykorzystać do drukowania wzorców kolorów z Calibrite PROFILER oraz do drukowania prac z aplikacji do zarządzania barwą, takich jak Adobe Photoshop czy Lightroom, korzystając z utworzonych profili ICC.